



FILTRACIÓN

EQUIPO DE OZONO PORTÁTIL STERIL ROOM/CANYON

Código Artículo: FIOZSR
20.04.2020

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Generador de ozono ambiental portátil, elimina las impurezas del aire esterilizándolo y reduce los olores.
Tipología	Equipos compactos y portátiles.
Propiedades	Desinfección y desodorización de ambientes. Con programador cíclico para ajustar las horas de funcionamiento y descanso (modelos 10G, 15G y 20G). Incorpora un compresor que inyecta la mezcla aire-ozono. Genera ozono tipo C.
Acabados	Carcasa de poliéster.



Steril Room 5G y Steril Canyon 10G

MODELOS

	5G	10G-TEMPO	15G-TEMPO	20G-TEMPO
Cant. (mg/h)	5.000	10.000	15.000	20.000
Alimentación	230V 50/60 Hz			
Potencia (W)	80	150	150	190
Medidas (mm)	112x160x325		410x170x160	
Ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador	No	Sí	Sí	Sí
Filtro Entrada	Espuma 80x80		Espuma 120x120	
Peso aprox (Kg)	3,1	3,5	4,5	5
Fusible	0,8 A	0,8 A	1,25 A	1,25 A



Steril Canyon 15G y 20G

TRATAMIENTOS

	5G	10G-TEMPO	15G-TEMPO	20G-TEMPO
Salas 25 m ²	50 min	30 min	20 min	15 min
Salas 50 m ²	100 min	60 min	30 min	20 min
Vehículos	18 min	10 min	8 min	5 min
Hab hasta 25 m ²	25 min	15 min	10 min	10 min
Hab hasta 50 m ²	50 min	25 min	20 min	15 min

COMPONENTES

- Generador de ozono Steril Room/Canyon.
- Fusible de repuesto en la base de conexión.
- Filtro de espuma para recambio en la entrada de aire cada 6 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Prohibido el funcionamiento del Steril Room 5G/10G/15G/20G para generación de ozono en presencia de personas y/o seres vivos. Conforme a la normativa UNE 400-201. Tipo C.
- Este equipo esta conectado a la red eléctrica. Toma las medidas de seguridad habituales al trabajar con equipos eléctricos.
- Conectar el equipo a la tensión indicada en la placa de numeración.
- No use el equipo cerca de líquidos o gases inflamables.
- Protéjase ante descargas eléctricas y evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra.
- No forzar el equipo, este trabajará mejor y con mayor seguridad cuando se cumplan las normas de esta ficha. No utilizarlo con otros fines para los que no ha sido diseñado.

- Cuidar del cable de alimentación eléctrica. No tirar de él para realizar la desconexión. Mantenerlo alejado del calor, aceite y bordes agudos. Inspeccionar el cable periódicamente y, en caso de su deterioro, cámbiolo inmediatamente por otro de las mismas características.
- Reemplazar el fusible por el valor indicado en la placa de numeración.
- Utilizar el equipo en el rango de temperatura de 0°C a 45°C (32°F a 113°F) y humedad no superior al 85%.
- Equipo no apto para uso en exteriores.
- Desconectar el cable de alimentación eléctrica de la red antes de abrir el equipo.
- Mantenga el área de trabajo limpia, despejada, lejos de líquidos, condensaciones y humedad elevada.





FILTRACIÓN

EQUIPO DE OZONO PORTÁTIL STERIL ROOM/CANYON

Código Artículo: FIOZSR
20.04.2020

FUNCIONAMIENTO

1. Accionar el interruptor ON/OFF para poner en marcha el equipo y abandonar la sala.
2. Los modelos 10G Tempo, 15G Tempo y 20G Tempo incorporan temporizador. Para su puesta en marcha, debe accionar el interruptor ON/OFF y ajustar el tiempo de tratamiento. A continuación abandone la sala.
3. El equipo puede funcionar en continuo, girando el mando en sentido contrario a la agujas del reloj, hasta la posición "Producción Continua".

Salas / comedores / habitaciones

1. Limpiar la zona de tratamiento y situar el generador de ozono Steril Room.
2. Poner en marcha el equipo, cerrar puertas, ventanas y abandonar la sala.
3. El ozono es más pesado que el aire. Situe el equipo a una altura entre 40 y 150 cms del suelo para que el ozono entre en contacto con la mayor superficie posible dentro de la sala o habitación.

Aplicación en vehículos

1. Introducir y situar el equipo en el interior del vehículo.
2. Pase por la ventanilla del vehículo el cable de alimentación eléctrica y suba la ventanilla hasta arriba con precaución de no dañarlo.
3. Accionar el sistema de ventilación del coche en modo de recirculación para que el ozono acceda a los conductos, filtros y superficies de difícil acceso.
4. Cerrar puertas, ventanas y ponga en marcha el equipo durante el tiempo establecido.
5. **Al finalizar el tratamiento deje ventilar el vehículo durante 15 minutos antes de acceder a su interior.**

MANTENIMIENTO

1. Limpie el equipo con productos específicos no abrasivos, impregnándolos en una bayeta. Nunca con pulverizadores, para evitar que entre en contacto con mecanismos y componentes que pudiera ocasionar cortocircuitos por humedad.
2. Una vez aplicado, secar completamente el equipo, especial cuidado con la base de conexión eléctrica.
3. Reemplazar el filtro de la entrada de aire cada 6 meses. Éste se encuentra dentro de la rejilla plástica de color negro. La rejilla se retirar manualmente.

AJUSTE DE TEMPORIZADOR

1. Girar el mando en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el tiempo de funcionamiento. El equipo se desconectará automáticamente una vez que el temporizador vuelva a la posición OFF.
2. Para funcionamiento continuo, girar el mando en sentido contrario a la agujas del reloj hasta la posición "Producción Continua".

